















お読みください
安全に関する注意事項
電源コードの取り扱い
火傷・感電の危険
調理器具の取り扱い
清掃方法
故障時の対応
お問い合わせ先

安全に関する注意事項
電源コードの取り扱い
火傷・感電の危険
調理器具の取り扱い
清掃方法
故障時の対応
お問い合わせ先

2.5kW IH
2.5kW IH

2.5kW IH

2.5kW IH

ランプ故障時、高温注意

入切 1 2 3 4

温度

160 180 200

入切 1 2 3 4 5 6 7 8

入切 1 2 3 4 5 6 7 8

残り 5分
E 中央 右グリル

電源
グリルスタート
停止
加熱力

電源

互換
入/切

◀ ▶

中央
入/切

◀ ▶

右側
入/切

◀ ▶

電源

グリル
選択

グリル
停止

◀ ▶

電源

電源

電源

























